

Version 5.0.0.12

Unterstützte Produkte:

TT-budget S2-3200
TT-budget S-1500
TT-budget S-1401
TT-budget C-1500
TT-budget T-1500

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP 64bit
Windows Vista 64bit

Download: 5.0.0.12 (14.11.2007, 170KB)

Neuerungen in der Version 5.0.0.12

- Behebung der DiSEqC Probleme mit der TT-budget S-1500 (Pause zwischen den DiSEqC Kommandos)
- Problem mit erhöhter CPU-Last bei geteilten IRQs behoben

Wichtige Hinweise für die Installation der 5.0.0.x Treiber

Treiberupdate von 4.4.10.x auf 5.0.0.x für budget-Produkte:

1. Deinstallation 4.4.10.x

Bitte deinstallieren Sie zunächst Ihren 4.4.10.x manuell über den Gerätemanager. Öffnen Sie dazu Ihren "Gerätemanager" und suchen Sie unter "Audio,-Video- und Gamecontroller" das Gerät: "TechnoTrend ...". Wählen Sie "Deinstallieren" auf der Registerkarte "Treiber". Bitte starten Sie nach der Deinstallation des Treibers Ihr System neu oder suchen Sie im Gerätemanager nach neuer Hardware.

2. Installation 5.0.0.x

Bitte befolgen Sie folgende Anweisungen zur Treiberinstallation:

1. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät automatisch und fordert Sie auf, einen passenden Gerätetreiber zu installieren. Die neuen Treiberinformationen und die neuen Treiber finden Sie im Hauptverzeichnis Ihres Installationsordners der Webversion
2. Weisen Sie das Betriebssystem an, die Treiberdaten aus dem Verzeichnis der Webversion zu entnehmen.
3. Nachdem der Gerätetreiber installiert wurde, müssen Sie unter Umständen den PC neu starten.

Treiberdeinstallation

Beenden Sie zunächst die TV-/Datenanwendung.

Laden Sie sich die neue Treiberversion auf Ihren PC und entpacken Sie die Datei in einem neu erstellten Ordner.

Das Entfernen der Gerätetreiber kann mit der DriverCleaner.exe erfolgen (für Win2000 und XP). Starten sie diese und wählen Sie das installierte Gerät aus. Wenn Sie BDA-Treiber deinstallieren möchten, dann wählen Sie die Option "TT-Media Center" aus.

Eine andere Möglichkeit zur Deinstallation besteht über den Gerätemanager:

Öffnen Sie dazu Ihren "Gerätemanager" und suchen Sie unter "Audio,-Video- und Gamecontroller" das Gerät: "TechnoTrend ...".

Wählen Sie "Treiber aktualisieren" auf der Registerkarte "Treiber" und folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems.

Die neuen Treiberinformationen und die neuen Treiber finden Sie im Hauptverzeichnis Ihres Installationsordners (dort, wo Sie die neuen Dateien ausgepackt haben).